

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

AKCESORIA DLA HOBBY HORSE:

derka / workoplecak / kantar i wodze



✓ PRZEZNACZENIE:

- Derka - element ozdobny dla zabawki Hobby Horse. Imituje derkę jeździecką.
- Kantar i wodze - akcesoria do mocowania na głowie zabawki Hobby Horse. Do kreatywnej zabawy.
- Workoplecak - plecak typu worek, do przechowywania Hobby Horse lub akcesoriów dziecięcych.

✓ **MONTAŻ:** Akcesoria dla Hobby Horse nie wymagają montażu.

⚠ OSTRZEŻENIA:



! **Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3. roku życia** – ryzyko zadławienia małymi elementami.

- Zabawka zawiera sznurki i tasiemki. Istnieje ryzyko zaplątania.
- Zabawka zawiera małe części. Istnieje ryzyko połknięcia lub zakrztuszenia.
- Opakowanie produktu nie jest przeznaczone do zabawy. Opakowanie foliowe należy je natychmiast usunąć lub przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć ryzyka uduszenia.

✓ PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM NALEŻY:

- Sprawdzić stan akcesoriów: derka, workoplecak, kantar i wodze.
- Upewnić się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane i nie wykazują oznak uszkodzenia. W razie zauważenia luzów, uszkodzeń lub niedokładnych szwów – nie używaj zabawki i skontaktuj się ze sprzedawcą lub producentem.

✓ ZASADY KORZYSTANIA Z AKCESORIÓW:

- Używać pod nadzorem osoby dorosłej.
- Trzymać z dala od ognia oraz materiałów łatwopalnych.
- Akcesoria służą do zabawy – nie są to produkty do kontaktu z żywnością ani do zabezpieczenia zwierząt.

✓ ZASADY PRZECHOWYWANIA ZABAWKI:

- Przechowuj wszystkie akcesoria dla Hobby Horse w bezpiecznym miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 3 roku życia, gdyż mogą one stanowić dla nich poważne zagrożenie - ryzyko urazu, zachłyśnięcia lub zadławienia.
- Nie wystawiaj żadnych akcesoriów na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

✓ NIE WOLNO:



- Odrywać żadnych wystających elementów - taśm, zapięć, sznurków.
- Wkładać żadnego z akcesoriów: derka, workoplecak, kantar i wodze, ani żadnego jej elementu, ani dołączonych do zestawu akcesoriów do ognia lub środków chemicznych lub łatwopalnych

🧼 CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:

- Derka, kantar, wodze:
 - ✓ Pranie ręczne w letniej wodzie (maks. 30°C)
 - ✗ Unikać suszenia w suszarce, nie prasować, nie wybielać, nie czyścić chemicznie.
- Workoplecak:
 - ✓ Prać w temperaturze (maks. 30°C), najlepiej w siatce przeznaczonej do prania rzeczy delikatnych.
 - ✗ Unikać zamoczenia skórzanych elementów i suwaków



🧵 MATERIAŁY / SKŁAD:

Skład: 100 % polieser. Tkaniny certyfikowane Oeko-Tex Standard 100

🏷 OZNAKOWANIA I IDENTYFIKACJA:

Oznakowanie CE

Numer partii / kod modelu: Unikalny numer jest podany na metce przyszytej do zabawki. Nie odrywać metki.

Kraj produkcji: Polska

*Należy używać zabawki wyłącznie zgodnie z instrukcją i przeznaczeniem.
Jeżeli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia zaprzestań natychmiast jej użytkowania.*



Producent:

Galloping Kids – Agnieszka Tracz ul. Sielska 12, 55-093 Kietczów, Polska
NIP: 8842401212 | www.gallopingkids.pl | agnieszka.tracz@gallopingkids.pl