

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

POSZEWKA NA PODUSZKĘ

wym. 45 cm x 45 cm



✓ **PRZEZNACZENIE:** Poszewka gobelinowa przeznaczona jest do użytku dekoracyjnego i codziennego – jako element wystroju wnętrz. Produkt nie jest zabawką i nie powinien być wykorzystywany jako mata, koc ani element do siedzenia.


⚠ **OSTRZEŻENIA:**

⚠ Produkt nie jest zabawką.



! **Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3. roku życia** – zawiera drobne elementy (zamek błyskawiczny).

- Istnieje ryzyko zadławienia połknięcia lub zakrztuszenia.
- Opakowanie produktu nie jest przeznaczone do zabawy. Opakowanie foliowe należy je natychmiast usunąć lub przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć ryzyka uduszenia.



✓ **PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM NALEŻY:**

- Zaleca się **delikatne odświeżenie** poszewki – najlepiej poprzez krótkie pranie ręczne w chłodnej wodzie lub lekkie odparowanie żelazkiem/parownicą.
- Dzięki temu tkanina zyskuje miękkość, a ewentualne ślady po szyciu lub pakowaniu zostaną wygładzone.
- Pozostaw poszewkę do **całkowitego wyschnięcia** przed założeniem na wkład poduszkę.
- Unikaj używania silnych detergentów lub odplamiaczy przy pierwszym praniu.

🧼 **PIELĘGNACJA I CZYSZCZENIE:**

- Aby zachować estetykę i trwałość tkaniny gobelinowej, zaleca się:
- Prać ręcznie lub w pralce w **temperaturze do 30°C** (program delikatny).
- Używać łagodnych detergentów – bez wybielaczy i środków z chlorem.
- Przed praniem zasunąć zamek błyskawiczny i odwrócić poszewkę na lewą stronę.
- Nie wykręcać, nie trzeć mocno, nie używać suszarki bębnowej.
- Suszyć na płasko, w przewiewnym miejscu, z dala od bezpośredniego źródła ciepła lub promieni słonecznych.
- Prasować na lewej stronie w **niskiej temperaturze (do 110°C)**, najlepiej przez cienką tkaninę.
- Nie czyścić chemicznie.



⚠ **ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:**

- Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrznego.
- Chronić przed wilgocią i długotrwałym nasłonecznieniem – może to prowadzić do blaknięcia kolorów.
- Trzymać z dala od otwartego ognia i źródeł ciepła.
- Nie stosować agresywnych środków chemicznych ani wybielaczy.
- Nie prasować bezpośrednio po nadruku lub tkaninie dekoracyjnej.

💡 **DODATKOWE WSKAZÓWKI:**

- Przed pierwszym użyciem zaleca się delikatne odświeżenie poszewki (np. krótkie pranie ręczne lub parowanie).
- W celu zachowania intensywności kolorów, przechowywać produkt w suchym, zacienionym miejscu.
- Unikać nadmiernego obciążenia zamka błyskawicznego.



NIE WOLNO:

- Umieszczać produktu w pobliżu otwartego ognia ani źródeł ciepła (świece, grzejniki, kominki).

🧵 **MATERIAŁY / SKŁAD:**

- Skład: 75% poliester, 22% bawełna, 3% akryl

🏷 **OZNAKOWANIA I IDENTYFIKACJA:**

- Oznakowanie CE

*Należy używać produktu wyłącznie zgodnie z instrukcją i przeznaczeniem.
Jeżeli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia produktu zaprzestań natychmiast jego użytkowania.*

Wyprodukowano dla:

Galloping Kids – Agnieszka Tracz ul. Sielska 12, 55-093 Kiełczów, Polska
NIP: 8842401212 | www.gallopingkids.pl | agnieszka.tracz@gallopingkids.pl

przez
IRYS

ul. Leszczyńska 12, 00-339 Warszawa
tel. 022 827 77 51, irys@irys.pl